

Montageanleitung für Sonnenschutzlack weiß außen

Für Sheddächer, Glasdächer, Lichtkuppeln und Stegplatten aus Polycarbonat, Polystyrol und Plexiglas.

Sie benötigen:

- Sonnenschutzlack weiß außen
- Schaumstoffwalze evtl. mit Teleskopstange
- Malerkrepp
- Abdeckflies

Zur Reinigung:

- Lappen
- Wasser und mildes Reinigungsmittel
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen auf Drahtglas kann auch mit einem Scheuerschwamm gearbeitet werden. Vorversuche sind dabei unbedingt erforderlich.

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub – und fettfrei sein.

1. Reinigen sie die zu bestreichende Flächen.

Altanstriche sollten zuvor mit geeigneten Mitteln entfernt werden. Bei nicht ordnungsgemäß gereinigten Untergründen kann der Sonnenschutzlack vorzeitig abblättern.

2. Abklebe Arbeiten nach Bedarf

3. Wenn die zu beschichteten Flächen trocken sind kann nun mit der Schaumstoffrolle die erste Schicht Sonnenschutzlack gleichmäßig aufgetragen werden.
Warten bis es trocken ist.

4. Nun die 2. Schicht Sonnenschutzlack gleichmäßig auftragen.
Warten bis es trocken ist.

Die komplette Trocknungszeit kann, je nach Lufttemperatur bis zu mehreren Tagen dauern.

Wir empfehlen, zur besseren Randhaftung, über die Dichtungen zwischen den Flächen über zu lackieren. Ebenso über Glashalteleisten zwischen den Flächen.

Viel Erfolg beim Auftragen des Sonnenschutzlacks wünscht das Team von

Allefolien.de – Für Alle das Richtige