

Montageanleitung für Flachglasfolie (Zuschnitt auf genaues Maß)

Sie benötigen:

- eine **Sprühflasche**
- destilliertes **Wasser**
- Montageflüssigkeit (bei uns im Shop erhältlich)
- einen **Glasschaber**
- fusselfreie **Tücher** (z.B. Küchentücher)
- einen **Gummiabzieher** für Glas
- ein scharfes Messer (einen sogen. **Cutter** – wird kostenlos mitgeliefert) siehe Seite 2
- eine **Rakel** (wird kostenlos mitgeliefert)
- ggf. Klebeband (Tesafilm)

1. Reinigen Sie die Glasoberfläche. Verwenden Sie dazu eine Sprühflasche und füllen Sie diese mit Wasser und Montageflüssigkeit. Nehmen Sie zur Grundreinigung einen Glasschaber. **Reinigen Sie auch den Rand und den Rahmengummi gründlich.**

2. Um Wasserflecken unter der Folie zu vermeiden, nutzen sie ausschließlich **destilliertes Wasser**. Nehmen Sie einen Gummiabzieher und entfernen Sie das Schmutzwasser. Sprühen Sie nochmals Wasser auf und ziehen Sie die Scheibe ein zweites Mal ab. Wischen Sie den Rand mit einem fusselfreien Tuch ab.

3. Entfernen Sie nun eine kleine Ecke der dünnen Schutzfolie, die auf der Klebeseite der Folie aufgebracht ist und knicken Sie diese um, damit Sie diese Schutzfolie später problemlos abziehen können. Sollte sich dies als schwierig erweisen, nehmen Sie ein Stück Klebeband (Tesafilm), kleben diese von beiden Seiten jeweils auf die Folie und **heben Sie die Schutzfolie dadurch ab.**

4. Nun sprühen sie die Folie mit dem Wassergemisch (destilliertes Wasser+Montageflüssigkeit) gründlich ein.

Wichtig: Ein Zusammenkleben der Folie sowie unschöne Knicke und Falten lassen sich verhindern, indem Sie beim Abziehen der transparenten Schutzschicht die Klebeseite kontinuierlich mit dem Wassergemisch besprühen!

5. Besprühen nun die **saubere und trockene Fensterscheibe** mit dem Gemisch ein.

6. Nehmen Sie die Folie, deren Kleberseite nun nass ist und legen Sie diese mit der Kleber-seite auf die ebenfalls nasse Glasscheibe. Befeuchten Sie nun auch die Außenseite der Folie. Nehmen Sie die Rakel und drücken Sie von der Mitte zum Rand hin das Wasser heraus.

7. Befeuchten Sie nun die Folie nochmals und versuchen Sie, mit der Rakel soviel Wasser wie möglich heraus zu pressen. Wiederholen Sie dies mit einer kleineren Kunststoff-Rakel. Tupfen Sie die Ränder und die Rückseite der Folie vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit der Rakel an.

Lassen Sie die Folie jetzt **3 Tage trocknen**, ohne sie zu berühren. Bei Montage einer Außenfolie sollten die Kanten nach dem Trocknen mit essigfreiem Silikon versiegelt werden.

Warten Sie einige Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals **harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung**. Fensterfolien können mit haushaltsüblichen Glasreinigern gereinigt werden.

Viel Spaß beim Verlegen wünsch das Team von www.allefolien.de

Montageanleitung für Flachglasfolie (Meterware)

Sie benötigen: siehe Seite 1

1. Reinigen Sie die Glasoberfläche. Verwenden Sie dazu eine Sprühflasche und füllen Sie diese mit Wasser und Montageflüssigkeit. Nehmen Sie zur Grundreinigung einen Glasschaber. **Reinigen Sie auch den Rand und den Rahmengummi gründlich.**

2. Um Wasserflecken unter der Folie zu vermeiden, nutzen sie ausschließlich **destilliertes Wasser**. Nehmen Sie einen Gummiabzieher und entfernen Sie das Schmutzwasser. Sprühen Sie nochmals Wasser auf und ziehen Sie die Scheibe ein zweites Mal ab. Wischen Sie den Rand mit einem fusselfreien Tuch ab.

3. Entfernen Sie nun eine kleine Ecke der dünnen Schutzfolie, die auf der Klebeseite der Folie aufgebracht ist und knicken Sie diese um, damit Sie diese Schutzfolie später problemlos abziehen können. Sollte sich dies als schwierig erweisen, nehmen Sie ein Stück Klebeband (Tesafilm), kleben diese von beiden Seiten jeweils auf die Folie und **heben Sie die Schutzfolie dadurch ab.**

4. Nun sprühen sie die Folie mit dem Wassergemisch (destilliertes Wasser+Montageflüssigkeit) gründlich ein.

Wichtig: Ein Zusammenkleben der Folie sowie unschöne Knicke und Falten lassen sich verhindern, indem Sie beim Abziehen der transparenten Schutzschicht die Klebeseite kontinuierlich mit dem Wassergemisch besprühen!

5. Besprühen nun die **saubere und trockene Fensterscheibe** mit dem Gemisch ein.

6. Nehmen Sie die Folie, deren Kleberseite nun nass ist und legen Sie diese mit der Kleber-seite auf die ebenfalls nasse Glasscheibe. Befeuchten Sie nun auch die Außenseite der Folie. Nehmen Sie die Rakel und drücken Sie von der Mitte zum Rand hin das Wasser heraus.

7. Nehmen Sie nun den **Cutter und das Kantenlineal** und schneiden Sie vorsichtig die überstehenden Ränder der Folie ab. Schneiden Sie eventuell zuerst die Ecken ein, damit Knicke verhindert werden. Fahren Sie an jeder Kante zuerst mit dem Kantenlineal entlang, damit Sie sicher sind, dass Sie beim Schneiden den Rand genau erwischen. Lassen Sie jeweils ca. einen Millimeter zwischen Folie und Fensterrahmen frei, damit Sie das Wasser heraus rakeln können. Am einfachsten ist es, wenn Sie das Kantenlineal, das ca. einen Millimeter dick ist, im rechten Winkel zum Glas halten.

8. Befeuchten Sie nun die Folie nochmals und versuchen Sie, mit der Rakel soviel Wasser wie möglich heraus zu pressen. Wiederholen Sie dies mit einer kleineren Kunststoff-Rakel. Tupfen Sie die Ränder und die Rückseite der Folie vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit der Rakel an.

Lassen Sie die Folie jetzt **3 Tage trocknen**, ohne sie zu berühren. Bei Montage einer Außenfolie sollten die Kanten nach dem Trocknen mit essigfreiem Silikon versiegelt werden.

Warten Sie einige Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals **harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung**. Fensterfolien können mit haushaltsüblichen Glasreinigern gereinigt werden.

Viel Spaß beim Verlegen wünsch das Team von www.allefolien.de